

4.お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

〈汚れを落とすときの注意〉

水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。
変色や変形の原因になります。

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

この取扱説明書(本書とする)は、保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理規定に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

〈保証と修理について〉

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

(1) 次のような場合には、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

- イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
- ロ) お買い上げ後の無理な取り扱い・輸送・落下などによる故障および損傷
- ハ) 火災・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・その他天災地変・異常電圧などによる故障および損傷

(2) 保証期間経過後の修理は、有償にて承ります。

(3) 商品の修理内容や必要期間につきましては、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご連絡、お問い合わせください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <http://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201-594

受付時間: 9時~17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く) 1601160066BKH

KOKUYO

取扱説明書

教育施設用家具

Campus BLOCK

CAC-3□



もくじ

このたびはコクヨ商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

※ 諸般の事情により、予告なく仕様が変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 1. 安全上のご注意…………… 1
- 2. 未永くご使用いただくためのご注意… 2
- 3. 仕様…………… 2
- 4. お手入れのしかた…………… 裏表紙

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

⚠警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

⚠警告

- 包装に使用しているビニール袋で顔を覆ったり、頭からかぶったり、遊びに使用しないでください。
窒息するおそれがあります。開封後は、必ず廃棄してください。
- 商品を廃棄するときは、焼却しないでください。
有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。
商品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

⚠注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
 - ・ この商品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってください。
 - ・ この商品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

- 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。
けがや変形・破損の原因になります。
- 幼児など小さなお子様だけで使わないでください。
思わぬ事故を起こすおそれがあります。
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
転倒によるけがや破損の原因になります。
- ストープなど火気に近づけて使用しないでください。
やけどや火災の原因になります。
- このイスに座るときは、以下の内容を守ってください。転倒・転落によるけがや破損のおそれがあります。
 - ・ 必ず1人で座ること。
 - ・ イスの前部・後部・横部を浮かせた状態で座らないこと。
 - ・ 逆向きに座らないこと。
 - ・ 足が床にとどかない状態で座らないこと。
 - ・ 幼児など小さなお子様を1人で座らせないこと。
 - ・ 座面の端(チョン掛け)に座らないこと。
- 運動具に使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
転倒や破損によるけがの原因になります。

①

- 商品の上に立ち上がったたり、踏み台代わりに使用しないでください。
転倒や転落によるけがの原因になります。
- イスにぶら下がったり、つかまり立ちをしないでください。(特に、幼児など小さなお子様にご注意ください。)
転倒によるけがの原因になります。
- この商品の耐荷重(784N [約80kgf])を超えて、ものをのせたり、座ったりしないでください。
破損や変形によるけがの原因になります。
- 商品を落としたり、振り回したりしないでください。
破損によるけがや、他の人に当たってけがをさせる原因になります。
- 商品を並べたときのすき間や商品と床・壁とのすき間に、頭や体の一部を入れないでください。
はさまって、けがをする原因になります。

- 商品の上に、ものを積み上げたりしないでください。
転倒や落下によるけがの原因になります。
- 商品を積み重ねないでください。
転倒や落下によるけがの原因になります。
- 商品を持ち運ぶときは、1脚ずつ持ち上げて行ってください。
落下によるけがや破損のおそれがあります。
- 商品にひびやキズが入ったり、裂けたりしたとき、キャップの外れやボルトのゆるみがあるときは使用しないでください。
そのまま使用していると、商品の破損によるけがの原因になります。
キャップは元通りに取り付け、ボルトは締め直してから使用してください。
- 商品の分解や改造はしないでください。
けがや破損の原因になります。

2.末永くご使用いただくためのご注意

- この商品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、変色や変形の原因になります。
- 直射日光やストープなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形の原因になります。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。
水にぬれたときは、乾いたやわらかい布で水分を拭き取ってください。

3.仕様

外 寸 法 (mm)	幅 : 320、奥行き : 320、高さ : 420
質 量 (kg)	3.2
素 材	PP(ポリプロピレン)

②